

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ



Návod k montáži a použití

0800 Proutěný koš - Scarlett

Zdzislaw Krajewski - Scarlett

Velkoobchod s dětským zbožím

Drahenská ul. 500,

417 31 Novosedlice u Teplic

tel./fax: +420 417 535 770

www.scarlett.cz

e-mail: info@scarlett.cz

IČO: 62744763



8 595244 408009

Seznam dílů proutěného koše

1 - Proutěný koš - (vrbové proutě) - 1 ks

2 - Dno proutěného koše - (dřevotříška) - 1 ks

VAROVÁNÍ

- **madlo na koši neslouží k přenášení, ale pouze k manipulaci s košem doplněným o podvozek! Hrozí poškození koše!**
- **nikdy nepřenášejte koš včetně dítěte, hrozí zranění dítěte!**
- **nikdy nenechávejte dítě v koši bez dozoru!**

UPOZORNĚNÍ

- Upozornění: Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla, např. elektrického topení, plynového ohně apod. v těsné blízkosti koše;
- Upozornění: Nepoužívejte koš, pokud je některá část rozbitá, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem;
- Upozornění: Nenechávejte nic v koši, nebo neumísťujte koš blízko jiného výrobku, který by mohl poskytnout oporu pro nohy nebo představovat nebezpečí udušení nebo uškrcení, např. provazy, šňůry žaluzií/ závěsů
- Upozornění: Nepoužívejte v koši více než jednu matraci.

Balení

- K zamezení nebezpečí udušení odstraňte obalový materiál z dosahu kojenců a dětí (fólii, igelitů, kartonů aj.).

