



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ



Dětská postýlka s vyndavacími příčkami



Návod k montáži a použití postýlky

2350 Scarlett Combi, materiál - bukové dřevo, 140 x 70 cm,
barva - bílá




Seznam dílů:

- 1 – imbusový klíč (1x)
- 2 – šroub (12x)
- 3 – utahovací kladívko (12x)



1.

Pomocí šroubů (2) a utahovacích kladívek (3) spojte čela (A, B) a boky postýlky (C, D). Bok s vyndavacími příčkami (C) musí být na pření straně postýlky.




2.

Šrouby (2) a utahovacími kladívkami (3) připevněte rošt (E).

Na výběr máte horní nebo dolní polohu.

Utafování kladívka (3) se při spojování s bočnicí postýlky vkládají vždy ze spoda roštu, nesmí dojít k otočení roštu, hrozí poškození roštu.



Prostřední příčky v boční stěně jsou vyndavací. Pro vyjmutí nadzvedněte příčku a zespodu ji zlehka vyklopte.

Po každém nasazení příček se ujistěte, že jsou rádně zajištěné.

Při montáži postýlky musí být bok postýlky pružinou nahoru.

