


Dôležité, uschovajte pre neskoršiu potrebu: ČÍTAJTE POZORNE



Zdzisław Krajewski - Scarlett

Velkoobchod s dětským zbožím

Drahenská ul. 500,


417 31 Novosedlice u Teplic

tel./fax: +420 417 535 770

www.scarlett.cz

e-mail: info@scarlett.cz

IČO: 62744763



8 595244 429509



Návod na montáž prebaľovacieho pultu

2950 Scarlett BUNO - biely


Pult je vyrobený z bukového dreva, farba - biela, polica z HDF - prebaľovacia podložka je z MDF pokryté poluretánom a potiahnuté PVC

Zoznam dielov


- 1 - prebaľovacia plocha (1 ks)
- 2 - nosné lišty (2 ks)
- 3 - čelá (2 ks)
- 4 - boky spodné (2 ks)
- 5 - boky horné (2 ks)
- 6 - polica (2 ks)
- 7 - lišty k stredovej polici (2x)
- 8 - skrutka (4 ks)
- 9 - vrut veľký (20 ks)
- 10 - nosič políc (8 ks)
- 11 - skrutka dlhá (4 ks)
- 12 - drevený kolíček (4 ks)
- 13 - utáhovací kľúč (1 ks)




MONTÁŽ




1



2




3



4

NÁVOD NA POUŽITIE PREBALOVACIE PODLOŽKY S PEVNOU DOSKOU




Prebaľovacia podložka na postielku slúži na prebaľovanie dieťaťa. Rozmer prebaľovacej podložky je 80 x 50 cm. Montáž podložky na prebaľovací pult: v spodnej časti podložky sú predvŕtané otvory (sú zakryté fóliou). Predvŕtané otvory sú umiestnené 2 cm od okrajov (vyhľadáte pretlačením fólie bruškom prsta).

Zloženie: vnútro - pevná doska z materiálu MDF, výplň - polyuretán, povrch - fólia PVC potlačená potravinárskou farbou.


PVC a povrchová úprava vyhovuje Vyhláške Ministerstva Zdravotníctva ČR č. 8/2001 Zb., kladených na výrobky pre deti do 3 rokov.

VAROVANIE: Na čistenie povrchu podložky používajte iba handričku navlhčenú čistou vodou. Použitie iných čistiacich prostriedkov a chemických prostriedkov môže spôsobiť poškodenie krycej fólie (nepoužívajte na čistenie žiadne detské vlhčené obrúsky a mliečka všetkých značiek). Poškodenia spôsobené použitím zakázanych prostriedkov a mechanické poškodenie (úder, pád) nemožno reklamovať.

BEZPEČNOSŤ




- Nenechávajte ani na okamih dieťa na prebaľovacom pulte bez dozoru!
- Pult postavte v dostatočnej vzdialosti od zdrojov tepla (radiátory, kachle atď.), slnečného žiarenia a iných tepelných zdrojov aj od elektrických zásuviek, predlžovacích kabelov a iných elektrických vodičov a zariadení.
- Overte si, že je prebaľovací pult na rovnej ploche a kolieska sú zaaretované.
- Zostavenie prebaľovacieho pultu smie vykonávať iba dospelá osoba; nepoužívajte pult, ak nie je úplne zostavený, alebo nejaké súčasti chýbajú.
- Použitie príslušenstva, ktoré nie sú schválené výrobcom, môže byť nebezpečné.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Prečítajte si tento návod a uchovajte ho pre neskoršie použitie. Pokiaľ sa ním nebudeste riadiť, môžete ohrozíť bezpečie dieťaťa.
- Dbajte na riadne odstránenie obalového materiálu (fólií, igelitov, kartónov a ľ.).
- Pult udržujte v čistote iba ľahko navlhčenou bavlnenou handričkou bez žiadnych chemických prostriedkov.

ODPORÚČANIA



Kolieska nie sú súčasťou pultu, ich montáž a použitie pultu s kolieskami je na vlastné nebezpečenstvo.

Nohy pultu sú predvŕtané pre prípadné nasadenie koliesok. Kolieska slúžia iba na pohyb po miestnosti po vodorovnej ploche.

Pozor!

Pri jazde cez prahy, alebo iné nerovnosti, môže dôjsť k poškodeniu (vylomenie) nožičiek pultu.